



ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε

ΜΕΛΩΔΙΟ 2000
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καμπάνες εκκλησιών-Αυτοματισμοί-Ρολόγια

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΔΡΑ:ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ-ΠΕΡΑΜΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝ. 5550 700 • E-mail : info@bells.gr

ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε

καμπάνες εκκλησιών-αυτοματισμοί-ρολόγια


ΕΔΡΑ : Ο.Τ.11 –ΟΔΟΣ 3- ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝ. 5550 700 • FAX 5550 594 • E-mail : info@bells.gr



www.bells.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ «ΜΕΛΩΔΙΟ 2000»

Αυτή είναι η βασική οθόνη



1. ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Με το **E1 (ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)** η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τις μελωδίες στην οποία μπορούμε να κινηθούμε με τα βέλη. Με το **E1-E4** επιλέγουμε την επιθυμητή μελωδία. Η οθόνη παρουσιάζει το όνομα της μελωδίας και τη διάρκεια, την οποία μπορούμε να τροποποιούμε άμεσα με τα βέλη. Τέλος επιλέγουμε **E4** για εκτέλεση μελωδίας.

22-DOXOLOG. 2	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	00:22
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

Με το **E2 (ΕΓΓΡΑΦΗ)** η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τις επανεγγράψιμες μελωδίες στην οποία μπορούμε να κινηθούμε με τα βέλη. Με το **Ex** επιλέγουμε την επιθυμητή θέση-μελωδία για εγγραφή, οπότε το «ΜΕΛΩΔΙΟ» μεταβαίνει σε θέση αναμονής. Με το **E1** αρχίζει η εγγραφή μέχρι να πατηθεί το **E4** για τέλος εγγραφής. Με το **ΑΚΥΡΟ** ακυρώνουμε την εγγραφή, με το **E4** την αποθηκεύουμε.


13-
ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ : 1010
0:00
E1 ΓΙΑ ΑΡΧΗ

13-	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	00:22
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	

ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε

καμπάνες εκκλησιών-αυτοματισμοί-ρολόγια

ΕΔΡΑ : Ο.Τ.11 –ΟΔΟΣ 3- ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝ. 5550 700 • FAX 5550 594 • E-mail : info@bells.gr



www.bells.gr

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

Με το **E3** (ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ) η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τις μελωδίες στην οποία μπορούμε να κινηθούμε με τα βέλη. Με το **Ex** επιλέγουμε την επιθυμητή μελωδία που θέλουμε να της αλλάξουμε διάρκεια / ταχύτητα. Η οθόνη δείχνει :

ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	00:26
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ:

Για να αλλάξουμε την διάρκεια της μελωδίας πατάμε το πλήκτρο **E2** και με τα βέλη αυξομειώνουμε τη διάρκεια με βήμα την πραγματική διάρκεια της μελωδίας μέχρι 59:59 και με 00:00 θα εκτελείται συνεχώς. Με το **ΑΚΥΡΟ** ακυρώνουμε , με το **E4** αποθηκεύουμε την αλλαγή.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ:

Για να αλλάξουμε την ταχύτητα της μελωδίας πατάμε το πλήκτρο **E3** με τα βέλη αυξομειώνουμε από 1 – 9. Το 5 αντιστοιχεί στην κανονική ταχύτητα και για κάθε μονάδα αυξομειώνουμε κατά 10%. Δηλαδή έχουμε

1 = 60%, 2 = 70%, 3 = 80%, 4 = 90%, 5 = 100%, 6 = 110%, 7 = 120%, 8 = 130%, 9 = 140%.

Με το **ΑΚΥΡΟ** ακυρώνουμε , με το **E4** αποθηκεύουμε την αλλαγή.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Mx


Με το **E4** (ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ Mx) η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τα πλήκτρα M1 έως M12 στην οποία μπορούμε να κινηθούμε με τα βέλη. Με το **E1-E4** επιλέγουμε το επιθυμητό πλήκτρο Mx για να αποθηκεύσουμε μια νέα μελωδία. Έπειτα η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τις μελωδίες. Με τα βέλη μπορούμε να κινηθούμε στον κατάλογο. Με το **E1-E4** επιλέγουμε την επιθυμητή μελωδία και αποθηκεύτε στον πλήκτρο Mx που επιλέξαμε.

M1 =
M2 =
M3 =
M4 =

ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε

καμπάνες εκκλησιών-αυτοματισμοί-ρολόγια

ΕΔΡΑ : Ο.Τ.11 –ΟΔΟΣ 3- ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝ. 5550 700 • FAX 5550 594 • E-mail : info@bells.gr



www.bells.gr


ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΟ 2000

1-ΠΕΝΘΙΜΟ	1	34-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Β	3	67-JINGLBELL	5
2-ΠΕΝΘΙΜΟ2	1	35-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(3)	1	68-ΠΑΤΜΟΥ	5
3-ΠΕΝΘΙΜΟ3	1	36-ΑΓ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (2-3)	2	69-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ	5
4-ΠΕΝΘΙΜΟ4	1	37-ΕΣΠΕΡΙΝ-ΟΡΘΟΣ	2	70-Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ	5
5-ΠΕΝΘΙΜΟ	1	38-ΟΡΘΟΣ(2-3)	2	71-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ	5
6-ΠΕΝΘΙΜΟ	2	39-ΟΡΘΟΣ	3	72-marcetta	5
7-ΠΕΝΘΙΜΟ	4	40-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ	3	73-ΣΥΝΑΝΑΡΧΟΣ	6
8-ΠΕΝΘΙΜΟ	5	41-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ	3	74-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	6
9-ΠΕΝΘΙΜΟ2	5	42-ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ	3	75-ΠΑΝ.ΔΟΞΟΛ.(2-6)	5
10-ΠΕΝΘΙΜΟ3	5	43-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(4)	1	76- ΑΓ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	6
11-ΠΕΝΘΙΜΟ	6	44-ΑΓ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(3-4)	2	77-ΕΣΠΕΡ.ΕΟΡΤ.	5
12-ΠΕΝΘΙΜΟ2	6	45-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ	4	78-FUGA N.1	5
13-		46-ΠΑΝΗΓ.ΑΝΔΡ.	4	79-ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ	6
14-		47-ΠΑΝΗΓ.ΔΟΞΟΛ.	4	80-ΚΑΜΠ.ΧΟΡΟΔ.	6
15-		48-ΠΑΝΗΓ.ΔΟΞΟΛ.Β	4	81-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ	6
16-		49-SENIO-A	4	82-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ Β	6
17-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	1	50-SENIO-B	4	83-ΣΠΟΥΔΗ ΣΟΥ	6
18-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	1	51-SENIO-AB	4	84-ΠΕΝΘ.ΑΝΔΡ.	4
19-ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ	1	52-ΤΡΙΠΛΟΚ.(2-3-4)	3	85-05Lvagel	5
20-ΜΟΝΟΚΑΜΠ.	1	53-ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ	4	86-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ	6
21-ΑΛΑΡΜΑ	2	54-ΧΑΡΜΟΣ.ΑΝΔΡ.	4	87-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ Β	6
22-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	2	55-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	5	88-ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ	6
23-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Α	2	56-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Β	5	89-ΤΗΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩ	6
24-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Β	2	57-ΑΓ.ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	5	90-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ	7
25-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(2)	1	58-ΑΓ.ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Β	5	91-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	7
26-ΑΓ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	2	59-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛ.	5	92-07LP---2	8
27-ΜΟΝΟΚΑΜΠ.(2)	1	60-ΠΑΝΗΓ.ΔΟΞΟΛ.	5	93-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ	7
28-ΟΡΘΟΣ	2	61-ΠΑΝΗΓ.ΔΟΞΟΛ.Β	5	94-07LP---2	8
29-ΤΑΛΑΝΤΟ	2	62-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(5)	1	95-ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ	7
30-ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ	2	63-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(2-5)	2	96-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ Α	8
31-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ	3	64-ΑΓ.ΕΣΠΕΡΙΝ.(4-5)	2	97-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ Β	8
32-ΔΙΠΛΟ(2-3)	2	65-ΕΣΠΕΡ.ΕΟΡΤ.	5	98-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ Γ	8
33-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ	3	66-FUGA N.2	5	99-ΠΑΝΗΓ.ΧΑΡΜΟΣ	8

ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Ο.Ε

καμπάνες εκκλησιών-αυτοματισμοί-ρολόγια

ΕΔΡΑ : Ο.Τ.11 –ΟΔΟΣ 3- ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 25ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝ. 5550 700 • FAX 5550 594 • E-mail : info@bells.gr



www.bells.gr

ΜΕΛΩΔΙΕΣ

M1 = _____

M2 = _____

M3 = _____

M4 = _____

M5 = _____

M6 = _____

M7 = _____

M8 = _____

M9 = _____

M10 = _____

M11 = _____

M12 = _____

Στα ηλεκτροσφυριά κάθε 3 ή 4 μήνες λάδωμα στα έμβολα (με μηχανέλαιο).

.....

.....

.....